ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: Манометр ТМ VALFEX

№	Артикул	Наименование	Кол-во, шт
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

_____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель _____
(подпись/расшифровка)

Гарантия - 36 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламации и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 47, корп. 1.
E-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя;
   - фактический адрес;
   - контактные телефоны
   - название и адрес организации продавца;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «___»_____ 20___ г. Подпись _____

Произведено по заказу: ООО «Валфекс-Трейд», 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16


Изготовитель: Taizhou Uccon HVAC Technology Co.,Ltd.,Qinggang Industry Zone,Yuhuan city, Zhejiang Province, China/
Тайчжоу Уккон Эйч Ви Эй Си Текнолоджи Ко., Лтд.Промышленная зона Цингань, Юхуань, провинция Чжэцзян, Китай

С техническими документами изделия можно ознакомиться на сайте: VALFEX.RU

VALFEX®

Технический паспорт изделия

МАНОМЕТРЫ
VF.MZ.50; VF.MN.50; VF.MV.50



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

ПМ 001

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

1. Назначение и область применения

1.1 Манометры применяются для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.

1.2 Корпус манометра выполнен из стали, механизм — из медного сплава.

1.3 Стрелочные показывающие манометры, аксиальные и радиальные предназначены для мониторинга давления среды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок.

1.4 В линейке манометров VALFEX представлены: манометры аксиального (VF.MZ.50.014); радиального нижнего (VF.MN.50.014) и радиального верхнего (VF.MV.50.014) подключения.


ВНИМАНИЕ! Манометры являются средствами измерения и контроля давления рабочей среды, не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору. Манометры используются для наблюдения за изменением величин давления без оценки их значений с нормируемой точностью.

2. Технические характеристики


Характеристика	Значение		
	VF.MZ.50.014	VF.MN.50.014	VF.MV.50.014
Наличие контрольной стрелки	нет	да	нет
Тип подключения	Аксиальный (задний)	Радиальный (нижний)	Радиальный (верхний)
Диапазон измеряемого давления, бар	0-6 0-10 0-16	0-6 0-10 0-16	0-10
Предельно допустимая температура измеряемой среды, °С	120		
Класс точности	2,5		
Класс защиты	IP 45		
Присоединительная резьба, дюйм	1/4"		
Диаметр корпуса, мм	50		
Масса, кг	0.085	0.055	0.078
Материалы			
Рабочая камера	Латунь		
Штуцер	Латунь		
Трубка Бурдона	Медь (манганин)		

3. Габаритные размеры

Манометр аксиальный



Манометр радиальный



Артикул	Подключение	Верхний предел измерений, бар	D, мм	L, мм	H, мм	Sw	G
VF.MZ.50.014.06	Аксиальное	6	50	27,5	44	14	1/4"
VF.MZ.50.014.10		10	50	27,5	44	14	1/4"
VF.MZ.50.014.16		16	50	27,5	44	14	1/4"
VF.MN.50.014.06	Радиальное нижнее	6	50	25,5	44	14	1/4"
VF.MN.50.014.10		10	50	25,5	44	14	1/4"
VF.MN.50.014.16		16	50	25,5	44	14	1/4"
VF.MV.50.014.10	Радиальное верхнее	10	50	27,5	44	14	1/4"

4. Указания по монтажу

ВНИМАНИЕ! Монтаж манометров в трубопроводной системе должен выполняться квалифицированными специалистами.

4.1 Монтаж манометров в трубопроводной системе следует производить в соответствии с требованиями (СП 30. 13330.2012, СП 60.13330.2016, СП 31-106-2002, СП 73.13330.2016).

4.2 Установка и демонтаж изделия должны производиться при отсутствии давления в системе.

4.3 Муфтовые соединения должны выполнять с использованием уплотнительных материалов.

4.4 Перед установкой манометров трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы отопления, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 03.05.01).

4.5 Манометр должен быть надежно закреплен на трубопроводе, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается.

4.5 Закручивать манометр при монтаже следует только за шестигранную часть его штуцера, с использованием рожкового гаечного ключа, не допуская приложения каких-либо усилий к корпусу манометра.

ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации манометров, применение рычажных газовых ключей категорически запрещено

4.6 Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется в соответствии с Приложением № 3 к СНиПу. Данное испытание позволяет обезопасить от протечек и ущерба, связанного с ними.

5. Условия хранения и транспортировки

5.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

5.2 Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

6. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие манометров требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.3 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию манометров изменения, не ухудшающие качество изделий.

8. Условия гарантийного обслуживания

8.1 Гарантия на манометры VALFEX составляет 3 года с даты продажи конечному потребителю.

8.2 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.3 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

8.4 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

8.5 Изделия при возврате принимаются полностью укомплектованными.